

# INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DISPENSADORES AUTOMÁTICOS

- Cuando advierta que la administración automática de hidrogel en los dispositivos es nula o repetitiva en muy pequeñas dosis, cambien las baterías de inmediato. Estos son indicadores de que la batería está agotada o tiene muy poca carga y fuerza.
- Las baterías se alojan en el interior de dispensador, según modelo e indicaciones en gráficos inferiores (baterías Tipo AA). Asegurese de que las baterías están en la posición correcta de contacto y funcionamiento.
- Mantenga limpia la boca exterior dosificadora ( en la parte inferior del dispensador), y el sensor de movimiento manual. Es posible que un hidrogel de alta densidad, atore parcialmente estas partes. Una simple limpieza es suficiente para un correcto funcionamiento del dispositivo.

## UBICACIÓN DE LOS COMPARTIMENTOS DE LAS BATERIAS y SENSORES

### MODELO CJ-1005

Tenga mucho cuidado cuando cierre la carcasa después de rellenar el depósito de hidrogel, para evitar forzar el sensor de cierre que se encuentra en la parte izquierda interior del dispensador.



### MODELO CJ-1005-CG

Para el cambio de las baterías, retire primero el depósito de hidrogel, tirando con suavidad hacia arriba. Una vez cambiadas las baterías, cierre su compartimento y encaje de nuevo el depósito por la boca de conexión.



Estos dispensadores cumplen todas las normas europeas necesarias, y cuentan con una garantía de dos años por defectos o fallos de fabricación. (La baterías no están incluidas)