

Следуйте инструкции для вашего смартфона:

APPLE: Настройки → Сотовая связь → Параметры данных → Голос и данные/ LTE → VoLTE.

SAMSUNG GALAXY: Настройки → Подключения → Мобильные сети → Вызовы VoLTE.

Huawei: Настройки → Мобильная сеть/Беспроводные сети → Мобильная передача данных/Мобильная сеть → Вызовы VoLTE.

Honor: Настройки → Беспроводные сети → Мобильная сеть → Вызовы VoLTE.

Xiaomi (Redmi): Настройки → SIM-карты и мобильные сети → Настройки SIM-карт или Ваша SIM-карта → VoLTE.

Vertex: Настройки → Сеть и Интернет → Мобильная сеть → Режим 4G LTE.

ZTE: Настройки → Сеть и Интернет → Мобильная сеть → VoLTE.

Vivo: Настройки → (Двойные карты и) Мобильная сеть → Вызов VoLTE HD. На некоторых смартфонах вы можете найти VoLTE в Настройках → Телефон.

Realme: Настройки → SIM-карты и мобильные данные → SIM1 или SIM2 → Звонки через VoLTE.

SonyXperia: Настройки → Еще/Сеть и Интернет → Мобильная сеть → только для Android 9: Расширенные → Тип сети → LTE или 4G (предпочтительно)/3G/GSM → VoLTE.

LG: Настройки → Сети → Дополнительно → Мобильные сети → VoLTE или нажмите и удерживайте VoLTE в выпадающей панели наверху.

Alcatel: Настройки → Сеть и Интернет → Мобильная сеть → Расширенные настройки → VoLTE.

NOKIA: Настройки → Сеть и Интернет → Мобильная сеть → Режим 4G LTE.