



капсула

Умная колонка с Марусей



маруся внутри

Это VK Капсула.

Чтобы её подключить,
вам понадобится:

- 1 Розетка — для подключения к электросети
- 2 Wi-Fi — для подключения к интернету
- 3 Приложение «Маруся – голосовой помощник» — для настройки и управления




Скачать приложение
«Маруся – голосовой
помощник» для
настройки VK Капсулы





Подробная инструкция
по настройке VK Капсулы



Как устроена VK Капсула



-  **Шесть микрофонов**
Слышат вас даже из соседней комнаты или сквозь шум
-  **Верхний индикатор**
Горит красным, когда микрофоны отключены
-  **Сенсорная панель**
Чтобы управлять VK Капсулой с помощью касаний
-  **Световое кольцо**
Загорается, когда Маруся слушает вас и отвечает на вопросы
-  **Разъём питания**
Для подключения VK Капсулы к электросети
-  **Кнопка отключения микрофонов**
Если не хотите, чтобы Маруся вас слышала

Работа с VK Капсулой

Начало работы

- 1 Установите приложение «Маруся — голосовой помощник» на смартфон.
- 2 Запустите приложение и авторизуйтесь в нем через VK ID.
- 3 Вставьте кабель в VK Капсулу и блок питания в розетку, чтобы подключить устройство к электросети.
- 4 Настройте VK Капсулу с помощью приложения. Перевести приложение в режим настройки можно двумя способами:

Голосом


Нажмите на кнопку микрофона внизу экрана и скажите

Маруся, подключи колонку

Следуйте инструкциям.

В меню приложения

Перейдите в меню и нажмите «Подключить колонку». Следуйте инструкциям.



Начните разговор

Чтобы начать разговор, скажите

Маруся

Маруся, давай поиграем?

Маруся, включи музыку...

Маруся, расскажи сказку

Маруся, какая погода сегодня?

Маруся, поставь будильник на 8 часов

Включить музыку со своего смартфона

- 1 Включите на VK Капсуле Bluetooth: скажите
Маруся, подключи Блютус
или три раза коснитесь сенсорной панели сверху.
- 2 Выберите в списке доступных устройств на вашем смартфоне VK Capsula-XXXX. Вместо X Вместо X будут указаны последние четыре символа серийного номера вашей VK Капсулы.
- 3 Включите музыку на смартфоне — она заиграет из VK Капсулы.



Сбросить настройки или сменить аккаунт

- 1 Отключите VK Капсулу: выньте кабель из устройства.
- 2 Вставьте кабель обратно в VK Капсулу. Когда световое кольцо начнет мигать, положите два пальца на сенсорную панель. Удерживайте пальцы несколько секунд, пока кольцо не заполнится красным.
- 3 Чтобы заново настроить VK Капсулу, следуйте инструкциям из раздела «Начало работы».



Подключиться к другому Wi-Fi

- 1 Переведите VK Капсулу в режим настройки Wi-Fi: положите два пальца на сенсорную панель и удерживайте несколько секунд, пока световое кольцо не заполнится жёлтым.
- 2 Откройте приложение Маруся и скажите
Маруся, подключи колонку
- 3 Следуйте инструкциям в приложении.




Отключить микрофоны

Если не хотите, чтобы Маруся вас слышала, отключите микрофоны VK Капсулы — нажмите кнопку на задней панели устройства. Микрофоны отключатся, а верхний индикатор и нижняя часть светового кольца загорятся красным.

Нажмите кнопку ещё раз, чтобы включить микрофоны обратно — красный индикатор и нижняя часть светового кольца погаснут.




Управление сенсорной панелью



Громче или тише

Громче — прикоснитесь и вращайте по часовой стрелке, тише — прикоснитесь и вращайте против часовой стрелки



Следущая или предыдущая песня


Следующая песня — прикоснитесь и проведите справа налево, предыдущая песня — прикоснитесь и проведите слева направо



Включить Bluetooth

Тройное касание одним пальцем

Сенсорная панель находится сверху VK Капсулы. Вы можете управлять устройством, прикасаясь к сенсорной панели и двигая пальцем.




Пауза или отмена действия

Одно короткое касание



Продолжить воспроизведение

Два коротких касания



Мурчание

Погладьте VK Капсулу несколько раз ладонью или просто почесайте сверху

Технические характеристики

Питание	Адаптер	220 – 240В переменного тока, 50 Гц
	Устройство	18В, 2А постоянного тока
Габариты	Размер устройства	222 × 153 × 110 мм
Вес	Масса нетто	1,46 кг
Акустические характеристики	Частотный диапазон	50 – 20 000 Гц
	Распознавание речи	6 цифровых микрофонов
Динамики	Низкочастотный	мощность 25 Вт, диаметр 76 мм
	Высокочастотный	мощность 5 Вт, диаметр 20 мм
	Низкочастотный пассивный излучатель	82 мм
	Суммарная мощность	30 Вт
Беспроводная связь	Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц)
	Bluetooth	4.2 LE
Управление жестами	Сенсорная панель с функцией распознавания жестов	
Цветовая индикация	Светодиодное кольцо с функцией показа режимов работы устройства	

Проблемы с VK Капсулой

Нет интернета

- Убедитесь, что Wi-Fi работает: например, попробуйте подключиться к сети на вашем смартфоне.
- Если Wi-Fi подключен к интернету, возможно, изменяли его параметры. Подключите VK Капсулу к Wi-Fi заново (см. раздел «Работа с VK Капсулой»).

Маруся не реагирует на команды

- Убедитесь, что VK Капсула подключена к электросети.
- Убедитесь, что VK Капсула подключена к Wi-Fi: например, спросите который час. Если VK Капсула не подключена к Wi-Fi, она ответит «Не удалось подключиться к Wi-Fi-сети».
- Убедитесь, что Wi-Fi подключен к интернету. Возможно, закончились деньги на счету или у провайдера возникли технические проблемы. В этом случае VK Капсула скажет «Извините, я потеряла связь с сервером».
- Убедитесь, что включен микрофон. Когда микрофон выключен, нижняя часть светового кольца горит красным.

Другая проблема



Напишите нам:
marusia.vk.com/support



Что гарантирует производитель

Производитель гарантирует соответствие внешнего вида и описанного функционала.

Гарантия не распространяется на следующие виды повреждений:

- царапины, потёртости, трещины и другие изменения внешнего вида, которые появляются со временем;
- повреждения, возникшие из-за влаги, огня и тепла, механического воздействия или другого неправильного использования;
- повреждения, возникшие при использовании аксессуаров не из комплекта VK Капсулы.

Производитель не несёт ответственности, если повреждение появилось из-за неправильного использования.

Как избежать поломок

Берегите VK Капсулу от жидкостей: не пользуйтесь устройством в ванной, сауне, бассейне или на улице. Не берите мокрыми руками.

Храните VK Капсулу в прохладном месте, вдали от нагревательных приборов. Не ставьте у окна или на улице под прямые солнечные лучи.

Не подключайте сторонние адаптеры питания — используйте только аксессуары из комплекта поставки.

Не вставляйте адаптер в розетку, если он, провод или вилка повреждены.

Не разбирайте устройство, чтобы починить его самостоятельно. Если VK Капсула сломалась, обратитесь в службу поддержки.

Дети в возрасте от двух лет могут пользоваться VK Капсулой только под присмотром взрослых дееспособных людей.

Как утилизировать

Когда выйдет срок эксплуатации, сдайте устройство и адаптер в пункт утилизации электроники. Их нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, потому что электрические приборы могут навредить окружающей среде.



Наименование: VK Капсула. Модель: MRC01.

Изготовитель: MY.GAMES B.V., Barbara Strozziiaan 201, 1083 HN, Amsterdam, the Netherlands. Май.геймс Б.В., Барбара Строззилан 201, 1083 HN, Амстердам, Нидерланды

Адрес производства: 1st&3rd Building, No.26 Puzai Road, Pingdi Longgang District, Shenzhen, 518117, China

Импортер: указан на упаковке.

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантия: 1 год.

Срок службы: 2 года.

Политика конфиденциальности приложения

«Маруся — голосовой помощник»: marusia.vk.com/terms/privacy

Служба поддержки: marusia.vk.com/support

Тел.: 8-800-301-5511 (звонок по России бесплатный).

Изготовлено в Китае.

